

パソコンに電源を入れるときのご注意

初回起動時のご注意

初めてパソコンの電源を入れるときは、必ず添付のマニュアル『準備と設定』、または『セットアップマニュアル』をご覧ください。

別売の周辺機器は接続しないでください。セットアップが正常に終了できないことがあります。

電源スイッチを押すと数分後に「Windows のセットアップ」画面(右画面)¹が表示されます。その間、一時的に(約1~3分程度)真っ暗な状態が続くことがあります。これは故障ではありませんので、絶対に電源を切らないでください。



また、セットアップ完了までには、約30~50分かかります(モデルにより時間が異なります)。その間にも自動的に再起動したり、真っ暗な状態が続くことがありますが、電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。

最終的に「ウェルカムセンター」画面(右画面)¹が表示されます。これでセットアップは完了です。次回から、パソコンの電源(Windows)を入れると、1~2分後には、いつもこの画面が表示されるようになります。



- 1: 表示される画面は、モデルにより若干イメージが異なります。

通常の起動時のご注意

電源を入れたり、再起動した直後は、デスクトップ画面が表示された後も、CD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまで何もせずお待ちください²。長い場合で5分程度(通常の電源ONは長い場合でも2分程度)になります。

- 2: CD/ハードディスクアクセスランプが点滅している間はWindowsが起動中です。無理に電源を切ったり、アプリケーションを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理が重複して予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切る場合は、添付のマニュアル『準備と設定』、または『セットアップマニュアル』をご覧くださいの上、「スタート」メニューから電源を切ってください。

853-810913-011-A



810913011A

再セットアップについて

本機では、パソコンをご購入時の状態に戻す方法としてハードディスクから再セットアップする方法を採用しています。この方法は、手順も簡単で比較的短時間で再セットアップができます。

再セットアップディスクをご自分で作成してご利用にもなれます。この方法は市販のDVD-R / DVD+R 媒体またはCD-R 媒体を用意し、お客様に再セットアップディスクを作成していただいて、この媒体で再セットアップする方法です。

また、作成済みの再セットアップディスクの販売もしています。再セットアップの方法や再セットアップディスクの作成、購入先については添付のマニュアル『パソコンのトラブルを解決する本』、または『ユーザーズマニュアル』の再セットアップに関する項目をご覧ください。

再セットアップを行う場合、または再セットアップディスクを作成する場合は、別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を全て取り外してください。また、インターネットの通信回線との接続に使っている電話回線ケーブルやLANケーブルも取り外してください。USB/IEEE1394/PC カードスロット/メモリスロットに接続可能なメモリやハードディスクなどを接続したまま再セットアップをおこなうと、ハードディスク内のデータが削除される場合があります。

もしものときに備えて

本機には、再セットアップディスクは付属していません。ハードディスクが故障したりハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。

そのような場合に備え、再セットアップディスク³を作成しておくことをお勧めします。

- 3: 再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では作成できないことがあります。ご購入後、なるべく早い段階での作成をお勧めいたします。