

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

セットアップ時のご注意

●パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまるパソコンのセットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップも同様です)。

必ず添付マニュアル『はじめにお読みください』および『セットアップマニュアル』『はじめにお読みください』が添付されていないモデルについては『セットアップマニュアル』のみをご覧の上、記載通りに実施してください。

操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながることがあります。

●Bluetooth マウス、Bluetooth キーボードを登録する

(Bluetooth マウス、Bluetooth キーボード添付モデルのみ)

パソコンのセットアップ完了後、「マウス接続設定」または「キーボード・マウス接続設定」をおこなってください(再セットアップも同様です)。登録方法は、『セットアップマニュアル』をご覧ください(添付のBluetooth マウス、Bluetooth キーボードは、パソコンのセットアップ中は使用できません)。

パソコンに電源を入れるときのご注意

● LAVIE Note Standard、LAVIE Hybrid Advance、LAVIE Hybrid Frista、LAVIE Hybrid ZERO、Hybrid Standard、LAVIE Tab W (Direct モデルの同タイプを含む)をご購入いただいたお客様へ

初めてパソコンに電源を入れるときは、必ず AC アダプタを接続してから電源ボタンを押してください。AC アダプタが接続されていない場合は、電源が入りません。

●パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した際は、スタート画面表示直後は何もせずお待ちください※。パソコンの状態が安定するまでには十数秒～数十秒程度かかります。

※：マウスポインタが  や  の状態の時や「～しています」などのメッセージが表示されている時に無理に電源を切ったり、アプリを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーが発生することがあります。

電源を切るときは、スタート画面右上の  を選択(またはチャームバーの「設定」-「電源」を選択)し、「シャットダウン」を選択してください。

853-810913-173-A

<裏面もご覧ください>



液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※:一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を記載しています。詳しくは、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧のうえ、弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

再セットアップメディアの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く再セットアップメディアを作成することをお勧めします。作成には市販の DVD-R などのディスクまたは USB メモリーが必要です。ディスクで作成する場合、DVD/CD ドライブが内蔵されていないモデルでは、別売の外付け DVD スーパーマルチドライブ(PC-AC-DU007C)等も必要になります。再セットアップメディアは販売もしています。



再セットアップメディアの作成および再セットアップ方法の詳細については、『ユーザーズマニュアル』の再セットアップに関する項目をご覧ください。