

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。


パソコンに電源を入れる／再起動時のご注意

初めてパソコンに電源を入れるときは、必ず AC アダプタ(または電源コード)を接続してから電源ボタンを押してください。AC アダプタ(または電源コード)が接続されていない場合は、電源が入りません。

●パソコンの状態が安定してから操作する

電源を入れたり、再起動した際は、デスクトップまたはスタート画面表示直後は何もせずお待ちください※。

パソコンの状態が安定するまでには十数秒～数十秒程度かかります。

※：マウスポインタが  の状態の時や「～しています」などのメッセージが表示されている時に、無理に電源を切ったりアプリを起動したりすると、動作が不安定になったり、処理の重複で予期せぬエラーが発生することがあります。

セットアップ時のご注意

●パソコンのセットアップ中は電源を切らない

初めてパソコンに電源を入れたときにはじまるパソコンのセットアップ中は、決して電源を切らないでください(再セットアップも同様です)。

必ず添付マニュアル『はじめにお読みください』および『セットアップマニュアル』(『はじめにお読みください』が添付されていないモデルについては『セットアップマニュアル』のみ)をご覧くださいの上、記載通りに実施してください。

操作方法を誤ると、正常にセットアップが完了しないだけでなく、故障につながる場合があります。

●マウスを登録する

(Bluetooth マウス添付モデルのみ)

パソコンのセットアップ完了後、『セットアップマニュアル』をご覧くださいの上、お使いのパソコンに該当する、「マウスを使えるようにする」に記載されている手順で接続設定をおこなってください。

(再セットアップも同様です)。

添付の Bluetooth マウスは、パソコンのセットアップ中は使用できません。

<裏面もご覧ください>

253-810003-034-A



810003034A

パソコンの電源を切るとき

電源を切るときは、「 (スタート)」-「 (電源)」-「シャットダウン」の順にクリック(またはタップ)してください。

液晶ディスプレイについて (液晶ディスプレイが搭載、または添付されているモデルのみ)

画面の一部にドット抜け* (ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点) や、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、**液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。**

※: 一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を記載しています。詳しくは、添付マニュアルの「仕様一覧」をご覧のうえ、弊社 WEB サイトにてご確認ください。ガイドラインの詳細については、以下の WEB サイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

再セットアップメディアの作成について

ご購入時の状態に戻すなど、もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く**再セットアップメディアを作成することをお勧めします。**作成には市販の DVD-R などのディスクまたは USB メモリーが必要です。再セットアップメディアは販売もしています。



再セットアップメディアの作成および再セットアップ方法の詳細については、『**セットアップマニュアル**』の再セットアップに関する項目をご覧ください。