

HDMI 対応ディスプレイ/テレビ接続時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

このパソコンの背面にある HDMI コネクタに、HDMI 規格に対応した外部ディスプレイ/テレビを接続し、「WinDVD for NEC」を起動した場合、外部ディスプレイ/テレビの種類や再生する媒体によっては、外部ディスプレイ/テレビから音声が出力されない場合があります。その場合は、「WinDVD for NEC」を終了させてから以下の手順を行ってください。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウェアとサウンド」をクリック
- 2 「サウンド」をクリック
- 3 「再生」タブの「Realtek HDMI Output」をクリックし、「プロパティ」をクリック



- 4 「サポートされている形式」タブの「エンコード形式」にある「Dolby Digital」のチェックを外して「OK」をクリック



- 5 「OK」をクリック

以上で設定は終了です。

853-810603-790-A



810603790A