

## 『準備と設定』およびマウス、キーボード『注記ラベル』正誤表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本機に添付のマニュアル『準備と設定』およびマウス底面の『注記ラベル』、キーボードの電池を入れる部分の『注記ラベル』をご覧ください。以下のように読み替えてご覧ください。

### 準備と設定

区分	頁	読み替え内容
変更	33	<b>キーボードを使う準備をする</b> <b>3 乾電池を入れる</b> <b>(誤) マニュアルでの記載</b> 単 3 形アルカリ乾電池、または充電式電池 2 本を入れます。 <b>(正) 読み替え</b> 単 3 形アルカリ乾電池、またはニッケル水素充電電池 2 本を入れます。
	36	<b>マウスを使う準備をする</b> <b>4 乾電池を入れる</b> <b>(誤) マニュアルでの記載</b> 図のように、単 3 形アルカリ乾電池、または充電式電池をマウスの前方に向けて押し込んでから、… <b>(正) 読み替え</b> 図のように、単 3 形アルカリ乾電池、またはニッケル水素充電電池をマウスの前方に向けて押し込んでから、…

### マウス、キーボード『注記ラベル』

区分	読み替え内容
変更	<b>(誤) ラベルでの記載</b> 本製品はニッケル水素充電電池及び乾電池が使用可能です。 <b>(正) 読み替え</b> 本製品はニッケル水素充電電池及びアルカリ乾電池が使用可能です。

注意: ニッケル水素充電電池以外の充電式電池は故障の原因になりますので、使用しないでください。

853-810924-205-A



\*810924205A\*