

キーボード、マウス、リモコンが正常に動作しない場合の対処方法について

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

このパソコンのキーボード、マウス、リモコンは無線でパソコンに信号を送ります。ご購入時には、キーボード、マウス、リモコンからパソコン本体に信号を送るための登録がされていますが、何らかの原因でキーボード、マウス、リモコンからの操作ができなくなることがあります。

その場合は、次のマニュアルをご覧のうえ、キーボード、マウス、リモコンを登録しなおしてください。

また、パソコンを修理・交換した場合も、登録しなおす必要があります。

キーボード、マウスを登録しなおす

添付のマニュアル『準備と基本』 - 「付録」 - 「キーボードやマウスを登録しなおす」をご覧ください。

リモコンを登録しなおす

添付のマニュアル『準備と基本』 - 「第4章 基本機能」 - 「リモコン」 - 「リモコンを登録しなおす」をご覧ください。

853-810924-430-A



810924430A