

## 仕様一覧 正誤表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本機に添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「10 付録 機能一覧」をご覧ください。本機に添付のマニュアル『はじめにお読みください』-「10 付録 機能一覧」を閲覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	読み替え内容						
変更	39	<b>(誤)マニュアルでの記載</b>						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">型名</td> <td>VY21D/NT-7 VY21D/NT-X VJ21D/NT-7</td> </tr> <tr> <td>エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値</td> <td>I区分 0.00088(AA)</td> </tr> <tr> <td>エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値</td> <td>I区分 0.00088(AA)</td> </tr> </table>	型名	VY21D/NT-7 VY21D/NT-X VJ21D/NT-7	エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.00088(AA)	エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.00088(AA)
		型名	VY21D/NT-7 VY21D/NT-X VJ21D/NT-7					
		エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.00088(AA)					
		エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.00088(AA)					
		<b>(正)読み替え</b>						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">型名</td> <td>VY21D/NT-7 VY21D/NT-X VJ21D/NT-7</td> </tr> <tr> <td>エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値</td> <td>I区分 0.0017(A)</td> </tr> <tr> <td>エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値</td> <td>I区分 0.0017(A)</td> </tr> </table>	型名	VY21D/NT-7 VY21D/NT-X VJ21D/NT-7	エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.0017(A)	エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.0017(A)
		型名	VY21D/NT-7 VY21D/NT-X VJ21D/NT-7					
		エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows Vista® Business の測定値	I区分 0.0017(A)					
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率) ※Windows® XP Professional の測定値	I区分 0.0017(A)							

853-810924-359-A



\*810924359A\*