

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての注意事項を記載しております。
ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品をお買い求めのお客様へ

このたびは弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

■型名について

本機に添付のマニュアルをご覧になる場合、記載の型名を次の通り、読み替えてご覧ください。

読み替え前の型名	読み替え後の型名
VY14A/C-7	VY14A/C-W
VJ14A/C-7	VJ14A/C-W
VY12M/C-7	VY12M/C-W
VJ12M/C-7	VJ12M/C-W

853-810924-344-A



810924344A

■『はじめにお読みください』について

本機に添付の『はじめにお読みください』をご覧になる場合、以下の箇所を読み替えてご覧ください。

●「2 型番を控える」

◆「スマートセレクション型番を控える」-「1. スマートセレクション型番を次の枠に控える」

p.4の型番(枠付き)は、次の通り、読み替えてください。

PC-V ^①□ ^②□ ^③□ CB ^④□ ^⑤□ ^⑥□ ^⑦□ W

「⑥合計メモリの容量、通信機能、バッテリーパックの種類を表しています。」
(p.5)の表は、次の通り、読み替えてください。

✓	型番	合計メモリ	通信機能	バッテリーパック
	1	2GB(1GB×2)	LAN&無線LAN (IEEE802.11n Draft 2.0/ IEEE802.11a/b/g) &HSPA	リチウムイオン
	3	1GB(1GB×1)		

◆「フリーセレクション型番を控える」-「1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする」

p.6の型番(枠付き)は、次の通り、読み替えてください。

PC-V ^①□ ^②□ ^③□ CZ ^④□ W

◆「フリーセレクション型番を控える」-「2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする」

「③PC-N-NWC□□7、PC-J-NWC□□7は通信機能を表しています。」
(p.7)の表は、次の通り、読み替えてください。

✓	型番	通信機能
	WH	無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g)
	3B	無線LAN(IEEE802.11n Draft 2.0/a/b/g) + Bluetooth
	HB	Bluetooth

「**11**」(p.7)は、次の通り、読み替えてください。

11 PC-N-BC□□□W、PC-J-BC□□□Wは再セットアップ用媒体を表しています。

✓	型番	再セットアップ用媒体
	CVB	再セットアップ用DVD-ROM Windows Vista Business用
	CVX	再セットアップ用DVD-ROM Windows Vista Business用 + 再セットアップ用DVD-ROM Windows XP Professional用
	CXP	再セットアップ用DVD-ROM Windows XP Professional用

● 「10 付録 機能一覧」

◆ 「仕様一覧」

仕様一覧をご覧になる場合は、本冊子の「型名について」のご覧になり、仕様一覧の型名を読み替えてご覧ください。

ただし、「◆セレクションメニュー」の「通信機能」(p.44)については、以下をご覧ください。

・本機の「◆セレクションメニュー」-「通信機能」-「無線WAN」については、次の表をご覧ください。

型名 *1	VY14A/C-W VJ14A/C-W VY12M/C-W VJ12M/C-W
通信機能	無線WAN *89 HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵 (受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbps)

* 89: 通信のために、NTTドコモとのFOMA回線契約ならびにFOMAカード(USIMカード)、FOMA HIGH-SPEEDに対応したプロバイダ(mopera Uなど)のご利用が必要です。定額プランなど、料金プランについてはNTTドコモのホームページ(<http://www.nttdocomo.co.jp/>)をご覧ください。

■「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」について

本機に添付の「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」をご覧になる場合、以下の内容もあわせてご覧ください。

●「活用ガイド ハードウェア編 UltraLite タイプVC」 (853-810602-351-A)

◆「PART1 本体の構成各部」－「電源」－「節電設定ツール」

「・ワイヤレス機能(無線LAN機能、Bluetooth機能)のオン/オフ」(p.35)は「・ワイヤレス機能(無線WAN機能、無線LAN機能、Bluetooth機能)のオン/オフ」と読み替えてください。

●「活用ガイド ハードウェア編 UltraLite タイプVC」 (853-810602-355-A)

◆「PART1 本体の構成各部」－「電源」－「節電設定ツール」

「・ワイヤレス機能(無線LAN)のオン/オフ」(p.31)は「・ワイヤレス機能(無線WAN、無線LAN)のオン/オフ」と読み替えてください。

■無線WAN機能について

無線WAN機能については、本機に添付の「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「無線WAN機能について」をご覧ください。