

初めてパソコンに電源を入れるときのご注意

初めてパソコンの電源を入れるときには、電源スイッチを押してから数分後に次のような画面が表示されます。その間、Windows のロゴや NEC のロゴが表示された後などに、何度か一時的に画面が真っ暗な状態が続く(約 1 分～3 分程度)ことがあります。
これは故障ではありませんので、絶対に電源を切らないでください。



また、セットアップ手順がすべて終わるまでに、約 30 分かかります。その間にも自動的に再起動したり、画面が真っ暗な状態が続くことがあります。あわてて電源を切ったりせずに、そのままお待ちください。最終的に、次の様な「ValueOne」と中央に記されたデスクトップ画面が表示されます。これで最初のセットアップ手順は完了です。



注意) モデルにより若干イメージが異なります。

(裏面もご覧ください)

次回から、パソコンの電源を入れると、1～2分後には、いつもこの画面が表示されるようになります。

初めてパソコンの電源を入れるときには、必ず添付のマニュアル『セットアップシート』および、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

2回目以降にパソコンの電源を入れる場合は、初めて電源を入れた時と同様に、デスクトップ画面が表示されてCD/ハードディスクアクセスランプが点滅しなくなるまでは、電源スイッチを押したりしないでください。無理に電源を切ると、故障の原因となることがあります。電源を切る場合は、マウスを操作して「スタート」メニューから電源を切ってください。

853-810019-316-A



810019316A