■IEEE1394動作確認済みDV機器一覧(2002年 8月現在)

LaVie G タイプJ(LG93JJ/B, LG86JJ/B, LG65HJ/B)
インストール済ソフトウェア Ulead Video Studioでの動作確認済みDV機器は以下のとおりです。

メーカー	機種名
SONY	DCR-PC100、DCR-PC110、DCR-PC120、DCR-PC3、DCR-PC5、DCR-PC9、DCR-TRV8K、DCR-TRV10、DCR-TRV17K、DCR-TRV20、DCR-TRV30、DCR-TRV220K、DCR-TRV300K、DCR-TRV310K、DCR-TRV620K、DCR-TRV820K、DCR-VX1000、DCR-VX2000
Panasonic	NV-DS9、NV-DS200、NV-C5、NV-C7、NV-DB1、NC-MX1000 *1、NV-MX2000、NV-MX2500、NV-MX3000、NV-EX21、NV-DS88K、NV-DJ100、NV-DM1、NV-GS5K、NV-GX7K
Victor	GR-DV3500、GR-DV3000、GR-DV2000、GR-DVP3、GR-DVA22K、GR-DVX5K、GR-DVP7、HR-DVS3 *2、GR-DVX600K 、GR-DV500K 、GR-DVA33K、GR-DVA30K、GR-DVX6K
Sharp	VL-FD3、VL-G1K 、VL-MR1、VL-MX1、VL-PD7、VL-R3K、VL-MS1、VL-NZ10、VL-AX1
Canon	PV1、IXY DV、IXY DV2、FV10、FV20、FV100、PV130、XV1、FV30KIT、FV200KIT

（注意）録画、再生中にコマ落ちが生じる場合は、タスクバー上にある「Norton AntiVirus」の「Auto protect」を無効にした上で「コントロールパネル」の「電源の管理」にて「電源設定」を「常にオン」に変更してください。

*1: サスペンド又は休止状態からの復帰後の場合、稀にカメラが認識されなくなる場合があります。その場合は1394ケーブルを一度抜いて再度挿して下さい。

*2: カメラ接続時、「新しいハードウェアの追加ウイザード」が表示される場合があります。この場合は「適切なドライバを自動的に検索する」にチェックし、「次へ」をクリックし、次の画面で「完了」をクリックしてください。
「新しいハードウェアの検索ウィザード」で「次のハードウェアのソフトウェアがこのコンピュータ上には見つかりませんでした 」と表示され、インターネットへの接続を聞かれる場合があります。この場合は「いいえ、今すぐにはインターネットに接続しません」にチェックし「次へ」をクリックして下さい。「このハードウェアをインストールできませんでした」と表示されるので、「完了 」をクリックして下さい。
デバイスマネージャーの「その他のデバイス」の下に「AV/C Tuner」というデバイスができる場合がありますが、操作に関して特に問題はありません。

■SmartGallery/BusBrain動作確認済みDV機器一覧(2002年5月現在)

LaVie G タイプJ (JG93JJ,JG86JJ,LG65HJ)での動作確認済みDV機器は以下のとおりです。

メーカ名	機種名
SONY	DCR-PC3、DCR-PC5、DCR-PC7、DCR-PC9、DCR-PC10、DCR-PC100、DCR-PC110、DCR-PC120、DCR-SC100、DCR-TRV7、DCR-TRV8K、DCR-TRV10、DCR-TRV17K、DCR-TRV20、DCR-TRV30、DCR-TRV220K、DCR-TRV300K、DCR-TRV310K、DCR-TRV620K、DCR-TRV820K、DCR-VX2000、DHR-1000、WV-DR5、WV-DR7、WV-DR9、WV-D10000
Panasonic	NV-C5*2、NV-C7、NV-DB1*2、NV-DS88K、NV-DS9*2、NV-DS200、NV-EX21、NV-MX1000、NV-MX2000、NV-MX2500、NV-MX3000、NV-DM1*2、NV-DHE10*5
Sharp	VL-AX1*2、VL-NZ10*2*4
Victor	GR-DV2000*3、GR-DVA20K*1*3、GR-DVA22K*1*3、GR-DVP3*3、GR-DVX5K*1*3、HM-DH30000*5、GR-DV3000*3、HR-DVS3

*1: DV機器を2台以上接続し、ポイントツーポイント接続ができない場合は、カメラへのプラグinプラグoutを行ってからコネクションを設定してください。
*2: ブロードキャストコネクションを切断する場合は、DV機器のテープ再生を停止してください。
*3: ダビング時は、送信側としてのみお使いください。
*4: ダビング時に受信側として使用する場合は、DV機器が録画準備状態になってから(コネクション接続後5秒以上)ダビングを行ってください。
*5: D-VHSデッキでダビング操作は行えません。