


箱からパソコンを取り出す前に必ずお読みください

箱からパソコン(以下本体)を取り出し設置する際には、以下の手順をご参照のうえ、**必ず本体のスタンドを開いてロックしてください**。スタンドが開いていないと、本体を立てることができませんのでご注意ください。


- ・平らな場所で十分なスペースを確保しておこなってください。
- ・以下の作業は白い袋に入ったままの状態でおこない、最後に袋をはずしてください。

①緩衝材や添付品箱を取り出し、本体は下図のように手を添えてしっかりと支え、ゆっくりと持ち上げて取り出してください。




⚠ 注意

本体の取り出し/持ち運びの際には、本体上部中央のカメラ部を持たないでください。




②下図のように、本体が倒れないようにしっかりと支えた状態で、机など平らな場所に置き、手を離しても戻らない位置まで、スタンドをゆっくり開いてロックしてください。



手を離しても戻らない
位置まで開く

スタンド

③袋を下までさげ、本体を取り出してください。



<裏面もご覧ください>

853-811192-188-A



811192188A

注意



- スタンドを開く際や、袋から本体を取り出す際は、本体が倒れないようにしっかり支えてください。転倒による本体の破損や故障、けがの原因となります。
- ご購入後、はじめて箱から本体を取り出した際は、袋のポケットに入っているスポンジは取り出さずに、本体が袋に入った状態のままスタンドを開く作業を行ってください。

パソコン転倒についてのご注意

パソコンを立てた状態で前方に傾けると、パソコンが転倒し、パソコン本体や液晶ディスプレイが破損する恐れがあります。パソコンを立てた状態で本体側面や背面に機器やケーブルを取り付ける際には、パソコンを前方に傾けないよう、ご注意ください。

なお、パソコン本体背面にアンテナケーブルなどを取り付ける際には、ディスプレイ側を下にして本体を伏せて作業を行ってください。また、本体を伏せるときはディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。詳しい手順については、添付の『はじめにお読みください』をご参照ください。