


箱からパソコンを取り出す前に必ずお読みください

箱からパソコン(以下本体)を取り出し設置する際には、以下の手順をご参照のうえ、**必ず本体のスタンドを開いてロックしてください**。スタンドが開いていないと、本体を立てることができませんのでご注意ください。


- ・平らな場所で十分なスペースを確保しておこなってください。
- ・以下の作業は白い袋に入ったままの状態でおこない、最後に袋をはずしてください。

①緩衝材や添付品箱を取り出し、本体は下図のように手を添えてしっかりと支え、ゆっくりと持ち上げて取り出してください。




注意


本体の取り出し/持ち運びの際には、本体上部中央のカメラ部を持たないでください。




②下図のように、本体が倒れないようにしっかりと支えた状態で、机など平らな場所に置き、手を離しても戻らない位置まで、スタンドをゆっくり開いてロックしてください。



③袋を下までさげ、本体を取り出してください。



④ディスプレイに貼られたフィルムとスポンジを右上角のテープ部からはがしてください。



<裏面もご覧ください>



注意



スタンドを開く際や、袋から本体を取り出す際は、本体が倒れないようにしっかり支えてください。転倒による本体の破損や故障、けがの原因となります。

パソコン転倒についてのご注意

パソコンを立てた状態で前方に傾けると、パソコンが転倒し、パソコン本体や液晶ディスプレイが破損する恐れがあります。パソコンを立てた状態で本体側面や背面に機器やケーブルを取り付ける際には、パソコンを前方に傾けないよう、ご注意ください。

なお、パソコン本体背面にアンテナケーブルなどを取り付ける際には、ディスプレイ側を下にして本体を伏せて作業を行ってください。また、本体を伏せるときはディスプレイを傷つけないよう、厚手の紙や布などを下に敷いてください。詳しい手順については、添付の『はじめにお読みください』をご参照ください。