

テレビ視聴/録画時のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品に添付されている LuiStation(テレビ録画用ソフトウェア)を使うと、テレビ(地上デジタル放送/BS デジタル放送/CS デジタル放送)を録画できます。録画に際しては、次のことにご注意ください。

LuiStation 起動時のご注意

- Windows が起動した直後は、しばらく時間を置いてから Windows Media Center およびテレビ録画用ソフトウェア(LuiStation)を起動してください。
- パソコンの電源を入れた直後は、Windows の各種設定や環境チェックのためにソフトウェアの動作が遅くなる場合があります。そのため、Windows 起動後すぐにテレビ録画用ソフトウェア(LuiStation)を起動した場合は、テレビ録画用ソフトウェア(LuiStation)が起動するまでに時間がかかることがあります。

LuiStation ご利用時の電源設定について

- テレビ録画用ソフトウェア(LuiStation)で録画番組を視聴する場合は、電源ボタンを押したときの動作(システム設定)を「Lui サーバ設定」(ご購入時は「Lui 標準設定」)に設定することをお勧めします。
電源ボタンを押したときの動作は LuiStation 設定ツールから設定できます。

視聴中のご注意

- 録画番組を視聴する際は、テレビ録画用ソフトウェア(LuiStation)以外のソフトウェアを終了させてください。視聴中に他のソフトウェアが動作していると、その影響でテレビ映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音声が進んだり、操作に対する反応が遅くなったりします。
- 視聴している番組によっては、動きの大きいシーンでコマ落ちしたり、一部の静止映像(テロップ表示など)が微妙に見えづらく場合があります。
- 録画番組の視聴中や他のアプリケーションを動作しているときに録画番組を配信すると、その影響でテレビ映像が乱れたり(コマ落ちなど)、音声が進んだりする場合があります。
- 録画番組の視聴開始時(WinDVD 再生開始時と同様)に画面が一瞬フラッシュする場合がありますが、故障ではありません。

音声出力に関するご注意

- 音声はステレオで出力されます。多重サラウンドでの出力はできません。

アナログ変換の所要時間に関するご注意

- 書き出し機能(アナログ変換画質)は、他のソフトウェアの動作を優先しながら変換しますので、完了まで長時間かかる場合があります。録画時間の数倍かかる場合もありますので、パソコンを利用しない時間帯などを活用して変換を行ってください。
処理完了までにかかる時間は、ハードウェアの性能によって異なります。
- 変換機能実行中に LuiStation を終了することはできません。

録画予約に関するご注意

- 本製品は地上デジタルチューナを1つ、地上デジタル放送/BS デジタル放送/CS デジタル放送が受信できるチューナを1つ搭載しています。地上デジタル放送の録画予約が連続している場合や重複している場合、チューナを交互に使用し録画を行うため、BS デジタル放送/CS デジタル放送の録画に失敗する場合があります。その場合は、BS デジタル放送/CS デジタル放送と重複している地上デジタル放送の録画予約をキャンセルすることをお勧めします。

853-810913-038-A



810913038A