

1

NEC



\* 8 1 0 6 0 1 4 5 5 A \*

# スタートシート

## Welcome to VALUESTAR X

このたびはVALUESTAR Xシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。  
「知りたい情報がどこに書いてある?」や「どんな添付品がついている?」が  
このシートでわかります。  
記載されていることをひとつお確認してから、パソコンの接続に進んでください。

VALUESTAR Gシリーズでは、  
このシートで紹介しているマニュアルやソフトが添付されていない  
ことがあります。  
詳しくは、『VALUESTAR Gシリーズ  
をご購入いただいたお客様へ』  
をご覧ください。



### パソコンの箱を開けました。 「パソコンの接続」はどうしたらいいの?

まずは、「添付品を確認する」(このシートの最後にあります)で添付品がすべてそろっているかを確認してください。

次に、「準備と設定」第1章～第4章をご覧ください。パソコンの接続とセットアップをすれば、準備完了です。

- 接続とセットアップには、一般的に約1～2時間かかります。
- プリンタなどの別売の機器は、パソコンを使う準備が終わるまでつながないでください。



### パソコンはこれがはじめて。 「パソコンのレッスン」はどうしたらいいの?


#### パソコン初心者のかたは


パソコンの基本操作は、パソコンの画面で見るマニュアル「パソコンのいろはⅡ」で実際に画面を操作しながら学習できます。

また、「活用ブック」の「パソコン初心者道場」で、パソコンやソフトの基本を学ぶことができます。

#### 基本操作を忘れてしまったときは

基本操作を忘れてしまったときは、手軽に調べられる「クイック操作シート」が役に立ちます。






## 「インターネットやメール」 をするには、どうしたらいいの？

### インターネットを始めるには

『準備と設定』には、インターネットやメールを始めるためのガイドがあります。まず、『準備と設定』をご覧になり、インターネットやメールの接続と設定をおこなってください。

パソコンの画面で見るマニュアル  『サポートナビゲーター』-『つながった後のインターネット』では、インターネットを使うときに重要なセキュリティ対策について説明しています。

うまく接続できないときは、 『サポートナビゲーター』-『トラブル解決』が役に立ちます。

### メールやインターネットを活用するには

『活用ブック』には、メールソフト『Outlook 2003』やインターネットの活用方法が紹介されています。たとえばメールを複数の人に送る方法や検索エンジンの使い方、ホームページ作成の方法など、知っておくと便利な情報があります。

また、便利で役立つホームページも紹介しているので、インターネットの世界がさらに広がります。



#### お客様登録をおすすめします

パソコンをおんしん・快適にお使いいただくために『121wareお客様登録』をおすすめします。NECパーソナル商品総合情報サイト『121ware.com (ワントゥワンウェア・ドット・コム)』では、登録されたお客様に充実したサポート・サービスを『登録料・会費無料』で提供しています。(法人のお客様としてのご使用の場合も、ご登録をおすすめします。)



表紙の色、デザインは異なることがあります。

登録方法は、『121wareガイドブック』の『お客様登録編』をご覧ください。インターネットに接続できるかたは、『121ware.com』の『マイアカウント』(<http://121ware.com/my/>)から登録できます。

#### NECが提供するインターネットプロバイダ「BIGLOBE (ビッググローブ)」について

BIGLOBEではブロードバンドに対応したインターネット接続サービスをはじめ、インターネットを利用するのに便利な各種サービスを取りそろえています。

BIGLOBEのサービス内容や入会手順については、『はじめよう!ブロードバンド インターネット活用ブック』をご覧ください。




表紙の色、デザインは異なることがあります。



## パソコンを使っていて 「困ったとき」には、どうしたらいいの？

電源が入らない、などのトラブルのときや、パソコンを使っていて困ったときには、まず『活用ブック』の『困ったときの解決法』をご覧ください。カテゴリ別のQ&Aのほか、サポート窓口へ問い合わせる方法についても説明しています。

パソコンの画面で見るマニュアル  『サポートナビゲーター』-『トラブル解決』では、あなたの「困った」を解決するために、知りたい情報を効率的に探し出せる方法を紹介しています。

パソコンをご購入時の状態に戻す(再セットアップする)には、『準備と設定』第8章をご覧ください。



#### NECのパソコンホームページ『121ware.com』の「サポート」コーナーもチェック!

インターネットに接続できるかたは、NECパーソナル商品総合情報サイト『121ware.com』の『サポート』コーナー(<http://121ware.com/support/>)でトラブルの解決情報を入手することもできます。



#### 『121wareガイドブック』の「サポート・サービス編」にはNECがご提供するすべてのサポート・サービスが紹介されています。

マニュアル/インターネット/電話/出張といった各種サポート・サービスからパソコン教室まで、お一人おひとりにあったNECあんしんサポート情報をこの冊子に満載しています。



表紙の色、デザインは異なることがあります。





## VALUESTAR Xシリーズには どんな「**特長**」があるの？

### ネットワークをかんたん・確実に 構築できる

何台もあるパソコンをネットワークで接続して、設定するのは面倒なもの。「**ホームネットワークアシスタント**」を使えば、画面に表示されるガイドに沿って操作していただくだけで、家庭内ネットワークの設定が完了します。



### テレビを見たり番組を録画する

TV視聴・録画ソフト「**SmartVision**」(スマートビジョン)でテレビを見たり録画したりできます。「**パソコンでテレビを楽しむ本**」をご覧ください。さらにBS/地上デジタルTVモデルでは、高画質・高音質、双方向サービスが魅力の地上デジタル放送やBS/110度CSデジタル放送も楽しめます。「**デジタルTVモデルガイド**」をご覧ください。



## VALUESTAR Xシリーズを 「**もっと活用**」するには、どうしたらいいの？

### AVコンテンツを楽しみたい

このパソコンには、かんたんAV視聴ソフト「**MediaGarage**」(メディアガレージ)が入っています。メニューから見たい・聴きたいものを選ぶだけで、テレビやDVD、写真、音楽などのパソコンに保存・設定されているAVコンテンツの再生・視聴ができます。

「**MediaGarage**」の使い方については、「**MediaGarage操作ガイド**」をご覧ください。



### ソフトの種類と使い方を知りたい


「**ソフトナビゲーター**」が  
あなたをガイド

「**ソフトナビゲーター**」を使えば、パソコンでやりたいことを選んでいくだけで、希望のソフトが起動できます。操作方法は、「**活用ブック**」で説明しています。



ソフトの詳しい使い方は「**サポートナビゲーター**」

パソコンの画面で見るマニュアル「**サポートナビゲーター**」-「**ソフトの紹介と説明**」では、ソフト画面のすぐ隣にソフトの詳しい使い方を表示できるので便利です。



### プリンタや周辺機器をつなげたい

別売の周辺機器の接続なら、「**サポートナビゲーター**」-「**パソコン各部の説明**」をご覧ください。取り付け方や設定方法をガイドしています。「**活用ブック**」も合わせてご覧ください。

**!** 周辺機器を取り付けるときは、周辺機器に添付されているマニュアルも合わせてご覧ください。



パソコン活用の決め手は「**活用ブック**」  
「**活用ブック**」では、「**ファイル整理**」などのパソコン活用術のほか、「**アルバム作成**」「**ホームページ作成**」など、このパソコンでできることを紹介しています。

アプリケーションソフトが  
選べる!試せる!手軽に買える!

### " **ソフトチョイス サービス** "


いろいろなソフトを試して、自分の使いたいものを選ぶことができます。詳しくは「**サポートナビゲーター**」-「**ソフトの紹介と説明**」-「**ソフトチョイス サービス**について」をご覧ください。

※ソフトによっては、使用できる期間や機能などに制限があります。


# 添付品を確認する

このページのチェックリストを見ながら、添付品がそろっているか確認をしてください。万一、添付品が足りない場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンター 0120-977-121 (フリーコール) へお問い合わせください。携帯電話、PHSからは03-6670-6000までお願いいたします。※通話料は、お客様のご負担となります。

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。



パソコン本体




キーボード

※ディスプレイの添付品については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。



## VALUESTAR Gシリーズ をご購入の場合

VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいた場合、お客様の選択により添付品が異なります。添付品の確認をするときには、『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。




マニュアルなど


- スタートシート(このシート)
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) / ソフトウェア使用条件適用一覧 (1枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください)
- 安全にお使いいただくために
- クイック操作シート
- はじめよう!ブロードバンド インターネット活用ブック
- 添付書類保管ファイル
- 121wareガイドブック
- 準備と設定
- 活用ブック
- パソコンでテレビを楽しむ本
- MediaGarage操作ガイド

## 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を楽しむための添付品 (VX980/DDのみ)


- デジタルTVモデルガイド
- BS・110度CSデジタル放送パンフレット/加入契約申込書
- B-CASカード
- ICカードBOX



マウス



- リモコン
- リモコン用アルカリ電池 (単3形、2本)



アース付き電源ケーブル



電話回線ケーブル (モジュラーケーブル)

## Microsoft® Office Personal Edition 2003の添付品

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ

添付品がすべてそろっていることを確認したら、『準備と設定』をご覧ください。記載された手順にしたがってパソコンを接続してください。