

# Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

## ご使用時の注意事項

Media Center をご使用になる場合は、他の映像を表示するソフトを起動しないでください。

本装置には、Media Center 以外にも映像などを表示するソフトがいくつか搭載されています。これらの映像を表示するソフトは、同時に動作させないでください。同時に動作させると、映像や音声がかかる場合があります。

### <映像表示ソフト>

「Media Center」、「MediaGarage」、「SmartVision」、「WinDVD 5 for NEC」、「Windows Media Player」、「MemoryCruise」、「DVD MovieWriter for NEC」、「DVD-MovieAlbumSE」、「SmartHobby」など

853-810019-372-A



\*810019372A\*