

メモリ増設についてのご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

VALUESTAR L、VALUESTAR G タイプLのメモリ増設について

本機に添付のマニュアル『準備と設定』 - 【第8章】 - 「パソコン内部に取り付ける」 - 「このパソコンで使える増設RAMボード」をご覧ください。以下のように読み替えてご覧ください。

| 区分 | 頁 | 読み替え内容 |
|----|-----|---|
| 変更 | 117 | <p>このパソコンで使える増設RAMボード</p> <p>(誤)マニュアルでの記載 DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-5300 タイプ :このパソコンでは、PC2-4200 として動作します。</p> <p>・このパソコンでは、「SIMM(シム)」や DDR2 が付かない「SDRAM/SO-DIMM」というタイプの増設 RAM ボード(メモリ)は使用できません。</p> <p>(正)読み替え DDR2 <u>SDRAM DIMM</u>、PC2-5300 タイプ :このパソコンでは、PC2-4200 として動作します。</p> <p>・このパソコンでは「SIMM(シム)」や DDR2 が付かない「<u>SDRAM DIMM</u>」というタイプの増設 RAM ボード(メモリ)は使用できません。</p> |

853-810924-213-A



810924213A