

## メモリ増設についてのご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

### VALUESTAR L、VALUESTAR G タイプLのメモリ増設について

本機に添付のマニュアル『準備と設定』 - 【第8章】 - 「パソコン内部に取り付ける」 - 「このパソコンで使える増設RAMボード」をご覧ください。以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	読み替え内容
変更	119	<p>このパソコンで使える増設RAMボード</p> <p><b>(誤)マニュアルでの記載</b> DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-5300 タイプ このパソコンでは、PC2-4200 として動作します。</p> <p>・このパソコンでは、「SIMM(シム)」や DDR2 が付かない「SDRAM/SO-DIMM」というタイプの増設 RAM ボード(メモリ)は使用できません。</p> <p><b>(正)読み替え</b> DDR2 <u>SDRAM DIMM</u>、PC2-5300 タイプ このパソコンでは、PC2-4200 として動作します。</p> <p>・このパソコンでは「SIMM(シム)」や DDR2 が付かない「<u>SDRAM DIMM</u>」というタイプの増設 RAM ボード(メモリ)は使用できません。</p>

853-810924-215-A



\*810924215A\*