

『VALUESTAR N をご購入いただいたお客様へ』正誤表

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

添付のマニュアル『VALUESTAR N をご購入いただいたお客様へ』-「添付マニュアルとの記載の違いについて」-「DVD 再生ソフトについて」-「PowerDVD 3D」で操作可能なリモコンのボタンと動作について」(p.8)をご覧ください。

区分	頁	(正)読み替え	(誤)マニュアルでの記載				
変更	8	<table border="1"><tr><td>ボタン</td><td>CyberLink PowerDVD</td></tr></table>	ボタン	CyberLink PowerDVD	<table border="1"><tr><td>ボタン</td><td>CyberLink PowerDVD</td></tr></table>	ボタン	CyberLink PowerDVD
		ボタン	CyberLink PowerDVD				
		ボタン	CyberLink PowerDVD				
<table border="1"><tr><td>[>>]</td><td>- (使用できません)</td></tr></table>	[>>]	- (使用できません)	<table border="1"><tr><td>[>>]</td><td>停止</td></tr></table>	[>>]	停止		
[>>]	- (使用できません)						
[>>]	停止						
<table border="1"><tr><td>[サブメニュー]</td><td>右クリックメニューを表示</td></tr></table>	[サブメニュー]	右クリックメニューを表示	<table border="1"><tr><td>[サブメニュー]</td><td>ルートメニューに移動</td></tr></table>	[サブメニュー]	ルートメニューに移動		
[サブメニュー]	右クリックメニューを表示						
[サブメニュー]	ルートメニューに移動						

853-810924-503-A



810924503A