

## 内蔵指紋センサ使用時のご注意

本紙、および「内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド」をよく読んでからご使用ください。  
本デバイスの性質上、取り扱いをあやまるとパソコンを起動できなくなる場合があります。  
十分にご注意ください。

指紋認証ユニットは SecureFinger (指紋認証基本ユーティリティ) をインストール時に設定された指紋認証デバイス以外に変更をしないでください。

変更した場合、指紋認証のすべての機能が使用できなくなり、パソコンを起動できなくなる場合があります。

### ドメイン名/コンピュータ名の文字について

ドメイン名またはコンピュータ名に 2 バイト文字を使用している環境で SecureFinger (指紋認証基本ユーティリティ) をご使用になることはできません。

セットアップの前に必ずご確認ください。

### Windows 2000 モデルをお使いのお客様へ

#### 指紋認証マネージャー設定でのご注意

システム設定 - ログオンのメニューで「管理者によるロック解除を許可する」を選択しない設定時には、スクリーンセーバーロックでは管理者の指紋入力が行わないでください。

システムが再起動する場合があります。

ネットワークのドメイン名とコンピュータ名が、文字列の頭の一部もしくは全て重複した文字列でご使用することはできません。誤ってご使用になると指紋認証によるログオンが使用出来なくなります。セットアップの前に必ずご確認ください。

× 誤った使用例	正しい使用例
ドメイン名 <u>NEC</u>	ドメイン名 NEC
コンピュータ名 <u>NEC</u> VERSAPRO	コンピュータ名 VERSAPRO

## SecureFinger(指紋認証基本ユーティリティ)インストールについて

内蔵指紋認証モデルをご使用になる場合、「Windows のセットアップが終わりましたら、他のアプリケーションをインストールする前に **ドライバおよび SecureFinger(指紋認証基本ユーティリティ)をインストールすることをおすすめします。**

ドライバおよび、SecureFinger(指紋認証基本ユーティリティ)のインストール方法については『**内蔵指紋センサ ユーザーズガイド**』をご覧ください。